

日産純正部品



# 日産オリジナルマルチシステム (詳細版)

**HS709D-A**  
**HS709D-W**  
**HS309-A**  
**HS309-W**

**取 扱 説 明 書**

日産純正部品  
ナビゲーション  
PART No.  
B8260-7999C  
B8260-7999E  
B8260-7999D  
B8260-7999F

ご使用前は必ずお読み下さい。

0905


この説明書はマルチシステム\*の操作について説明しています。

\*：[図1]ページ参照

ご使用前に本書を十分お読みいただき、安全・快適なカーライフにお役立てください。



- 本機の使用に関する全般的な説明およびナビゲーションの操作につきましては、別冊の「日産オリジナルナビゲーション（詳細版）取扱説明書」をお読みください。
- 本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物（実機）と印象が相違する場合があります。
- 本書は仕様変更により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

型 式	機 能
HS709D-A	<b>CD/DVD</b> <b>Radio</b> <b>SD</b> <b>USB/iPod</b> <b>VTR</b> <b>MUSIC STOCKER</b> <b>TV</b> <b>Bluetooth Audio</b> <b>iPod</b> SRS CS Auto・BeatJam・MP3/WMA・ハンズフリー・音声認識・イコライザ・後席選択・後席音声独立搭載
HS709D-W	<b>CD/DVD</b> <b>Radio</b> <b>SD</b> <b>USB/iPod</b> <b>AUX/VTR</b> <b>MUSIC STOCKER</b> <b>TV</b> <b>Bluetooth Audio</b> <b>iPod</b> SRS CS Auto・BeatJam・MP3/WMA・ハンズフリー・音声認識・イコライザ・後席選択・後席音声独立搭載
HS309-A	<b>CD/DVD</b> <b>Radio</b> <b>SD</b> <b>USB/iPod</b> <b>VTR</b> <b>MUSIC STOCKER</b> <b>TV</b> <b>Photo</b> <b>iPod</b> MP3/WMA
HS309-W	<b>CD/DVD</b> <b>Radio</b> <b>SD</b> <b>USB/iPod</b> <b>AUX/VTR</b> <b>MUSIC STOCKER</b> <b>TV</b> <b>Photo</b> <b>iPod</b> MP3/WMA


※上記表のはAV SOURCE画面に表示される各モードボタンをあらわします。

- 本製品には、株式会社リコーがデザイン制作したりコーJetフォントを使用しております。
- Bluetooth対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。☆

[HS709D-Aの場合]

 AD09-0032005  
 005WWCA0084

[HS709D-Wの場合]

 AD09-0032005  
 005WWCA0151

**ACCESS™**

**NetFront®**

- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。☆
- ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。☆
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。☆

☆印：HS709D-A／HS709D-Wの場合

# このシステムでできること

## はじめに／共通 .....P9～41

- 本機を正しく使うための説明
- 映像やフェード・バランスの調整
- オーディオの調整

など

## SD .....P175～229

- SDに収録されている音楽を聞く／映像を見る☆
- 好きなトラックを選んだり、早戻し／早送りをする
- リピート／ランダム／スキャン再生

など

## 録音設定／データ管理 .....P43～81

- 録音方法(手動／自動)の選択
- 録音のしかた
- ローカル／カスタムアップデート
- データの初期化
- BeatJam☆
- 本機の情報

など

## USB／iPod .....P231～279

- USBメモリデバイス／iPodに収録されているトラックを聞くことができる
- iPodビデオを見る

など

## DVD／AUX☆／VTR☆／TV／Photo☆ .....P281～431

- DVDを再生させる
- AUX／VTR機能を使う
- 地上デジタルテレビ放送を見る  
12セグ／ワンセグ☆とワンセグ★
- Photo機能を使う★

など

## CD／MP3／WMA .....P83～115

- CD／MP3／WMAを聞く
- 好きなトラックやフォルダを選んだり、早戻し／早送りをする
- リピート／ランダム／スキャン再生

など

## Bluetooth Audio★ .....P433～449

- Bluetooth Audioを聞く
- 好きなトラックを選んだり、早戻し／早送りをする

など

## MUSIC STOCKER .....P117～157

- MUSIC STOCKER PRO／MUSIC STOCKERを聞く
- 好きなトラックを選んだり、早戻し／早送りをする
- リピート／ランダム／スキャン再生
- 選曲モード(アルバム名／アーティスト名／ジャンルなど)から曲を選択する
- お気に入り登録
- タイトル情報の上書きやタイトル名の編集(変更)

など

## ハンズフリー★ .....P451～487

携帯電話を操作することなく電話を受ける／かけるなどができる。また、カーウイングスのデータ通信設定を行なう。

## その他 .....P489～532

- Quick MENUについて
- リヤエンターテインメント(後席選択／音声独立☆)
- TVの放送局一覧
- 故障かな？と思ったときの対処方法や用語説明

など

## ラジオ .....P159～173

- ラジオを聞く
- バンド(AMまたはFM)を選ぶ
- 手動／自動／エリア／プリセット選局
- 道路交通情報を聞く
- FM放送を手動録音する☆

など

☆印：HS709D-A／HS709D-W  
★印：HS309-A／HS309-W  
型式によって機能の有無が異なります。  
詳しくは各々のページを参照ください。

共通  
はじめに／

録音設定／  
データ管理

WMA／MP3／

MUSIC  
STOCKER

ラジオ

SD

USB  
iPod

TV／VTR／  
Photo

Bluetooth  
Audio

ハンズフリー

その他

# 目次(1)

## はじめに／共通

P9~

本機で再生できるディスク	10、11
データベースについて	12、13
BeatJamについて☆	13
SDカード／USBメモリデバイスについて	14、15
DVDビデオについて	16
はじめに	17~19
AV SOURCE画面のモードボタンについて	20
AV MENU画面について	21
フェード・バランス設定画面について	21
音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する	22
音声はそのまま、画面を消す	23
音量を調整する	24
映像の調整のしかた	25~27
画質調整を初期値に戻すには	27
メニューの配色を変える	28、29
メニューの配色を初期値に戻すには	29
オーディオの調整をする	30~41
音場(臨場感)を変えるには☆	30~32
イコライザ(音質)を変えるには☆	33~35
スピーカーを設定する☆	36、37
フェード・バランスの調整をするには	38~41

## 録音設定／データ管理

P43~

音楽CDの録音方法(手動／自動)を選択する	44、45
音楽CDを録音する	46~51
本機のMUSIC STOCKER PRO☆／MUSIC STOCKER★機能について	46
MUSIC STOCKER PRO☆／MUSIC STOCKER★(本機)への録音について	47
音楽CDの録音モードを選択し、録音方法／録音音質を選択する	48~51
FM録音の設定をする☆	52~55
本機のFM録音機能について	52
SDカードへの録音について	53
FM録音の方法(手動／自動)を設定する	54、55
FM自動録音時の周波数を設定する☆	56、57

## 録音設定／データ管理

データ管理	58~81
Gracenoteデータベースタイトル情報の更新の流れについて	58、59
Gracenoteデータベースの更新をするには	60~64
Gracenoteデータベースのデータを初期化するには	65
音楽データの修復をするには	66
音楽データの初期化をするには	67
BeatJamを利用する☆	68、69
BeatJam使用上のご注意☆	70
ノートパソコンへ接続するには☆	71~76
録音したFM放送の音楽データの曲情報を取得するには☆	77、78
パソコンの音楽データをSDカードへ転送するには☆	79、80
本機の情報を知る	81

## CD

P83~

CDプレーヤーを使う	84~95
各部の名称とはたらき	84、85
表示部(再生画面)について	86
CDを聞く	87、88
MUSIC STOCKER PRO☆／MUSIC STOCKER★(本機)へ録音する	88
CDモードを終了する	89
CDを取り出す	89
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックに戻す／進める)	90
早戻し／早送りをする	91
再生モードを選択する(リピート／ランダム／スキャン再生)	92、93
トラックリストより好きなトラックを選び再生させる	94
オンライン検索をする☆	95

☆印：HS709D-A／HS709D-W  
★印：HS309-A／HS309-W  
型式によって機能の有無が異なります。  
詳しくは各々のページを参照ください。

MP3/WMAについて	98~103
MP3/WMAプレーヤーを使う	104~115
各部の名称とはたらき	104、105
表示部(再生画面)について	106
MP3/WMAを聞く	107、108
MP3/WMAモードを終了する	108
MP3/WMAディスクを取り出す	108
好きなフォルダを選ぶ	109
操作パネル上のボタンにて1ファイルずつ 選曲する(トラックを戻す/進める)	110
早戻し/早送りをする	111
再生モードを選択する(リピート/ ランダム/スキャン再生)	112~114
トラックリストより好きなファイル(曲)を 選び再生させる	115

MUSIC STOCKERを使う	118~157
各部の名称とはたらき	118、119
表示部(再生画面)について	120、121
MUSIC STOCKER PRO☆/ MUSIC STOCKER★を聞く	122
MUSIC STOCKERモードを終了する	123
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する (トラックを戻す/進める)	123
早戻し/早送りをする	124
選曲モードより選択し再生させる	125~133
再生モードを選択する(リピート/ ランダム/スキャン再生)	134、135
アルバムリストの編集(曲管理)	136~143
トラックリストの編集(曲管理)	144~149
お気に入り管理する	150、151
再生中の曲をお気に入り登録する	152、153
再生中の曲のジャンルとミュージック エスコートを設定する	154、155
リスト表示より好きなトラックまたは アルバムを選び再生させる	156、157

ラジオを使う	160~167
各部の名称とはたらき	160、161
表示部について	162
ラジオを聞く	162、163
Radioモードを終了する	163
AM/FM放送を切り替える	164
プリセットを選ぶ	164
選局する	165、166
プリセットボタンにメモリーする	167
交通情報を受信する	168~170
道路交通情報を聞く	168
道路交通情報の周波数をメモリーする	169、170
道路交通情報の受信を止める	170
FM放送を手動録音する☆	171~173

SDカードについて	176~179
SDカードを使う	180~189
各部の名称とはたらき	180~185
再生を始める	186、187
SDモードを終了する	187
SDカードを取り出す	187
動作モードを切り替える☆	188、189
映像ファイルモードを使う☆	190~193
再生を一時停止(静止)する	190
映像ファイルリストより選択し再生させる	190
操作パネルのボタンにてファイルを 戻す/進める	191
早戻し/早送りをする	191
フォルダを選択して再生させる	192、193
ビデオスロッカーモードを使う☆	194~197
再生を一時停止(静止)する	194
ワンセグ録画リストより選択し再生させる	194
操作パネル上のボタンにて ファイル(録画番組)を戻す/進める	195
早戻し/早送りをする	195
ワンセグ録画した番組を削除する	196
音声/字幕を切り替える	197
エフエムスロッカーモードを使う☆	198~221
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する (トラックを戻す/進める)	200
早戻し/早送りをする	201
リスト表示より好きなトラックまたは アルバムを選び再生させる	202、203
選曲モードより選択し再生させる	204~207

# 目次(2)

## SD(SDカード)

再生モードを選択する(リピート/ランダム/スキャン/ダイジェスト再生).....	208~211
アルバムリストの編集(曲管理).....	212~215
トラックリストの編集(曲管理).....	216~219
お気に入りを管理する.....	220、221
<b>音楽ファイルモードを使う.....</b>	<b>222~229</b>
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す/進める).....	222
早戻し/早送りをする.....	223
リスト表示より好きなトラックまたはフォルダを選び再生させる.....	224、225
選曲モードより選択し再生させる.....	226、227
再生モードを選択する(リピート/ランダム/スキャン再生).....	228、229

## USB(USBメモリデバイス)

<b>USBメモリデバイスの音楽再生について.....</b>	<b>232~234</b>
<b>USBメモリデバイスを使う.....</b>	<b>235~253</b>
各部の名称とはたらき.....	235、236
表示部(再生画面)について.....	237、238
USBメモリデバイスを本機に接続するには.....	239
USBメモリデバイスを聞く.....	240
USBモードを終了する.....	241
USBメモリデバイスの接続をやめるには.....	241
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す/進める).....	242
早戻し/早送りをする.....	243
USBフラッシュメモリのリスト表示より好きなトラックまたはフォルダを選び再生させる.....	244、245
ウォークマンのリスト表示より好きなトラックまたはアルバムを選び再生させる☆.....	246、247
選曲モードより選択し再生させる.....	248~251
再生モードを選択する(リピート/ランダム/スキャン再生).....	252、253

☆印：HS709D-A/HS709D-W  
 ★印：HS309-A/HS309-W  
 ☆1印：HS709D-A/HS309-A  
 ★1印：HS709D-W/HS309-W  
 型式によって機能の有無が異なります。  
 詳しくは各々のページを参照ください。

## iPod

P255~

<b>iPodについて.....</b>	<b>256~259</b>
iPodとは.....	256
使用上のご注意.....	256
対応可能なiPod.....	257
iPodを本機に接続するには.....	258、259
iPodを本機に接続すると.....	259
<b>iPodを使う.....</b>	<b>260~279</b>
各部の名称とはたらき.....	260、261
表示部(再生画面)について.....	262
iPodを聞く.....	263
iPodモードを終了する.....	264
再生を止める(一時停止).....	264
操作/パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す/進める).....	265
早戻し/早送りをする.....	266
トラックリストより好きなトラックを選び再生させる.....	267
選曲モードより選択し再生させる.....	268~273
再生モードを選択する(リピート/シャッフル再生).....	274、275
iPodビデオモードで映像データを再生させる.....	276~279

## DVD

P281~

<b>DVDプレーヤーについて.....</b>	<b>282、283</b>
<b>DVDプレーヤーを使う.....</b>	<b>284~307</b>
各部の名称とはたらき.....	284~286
再生を始める.....	287~289
DVDモードを終了する.....	289
DVDディスクを取り出す.....	289
再生を停止する.....	290
再生を一時停止する.....	291
再生中にチャプターを戻す/進める.....	292
早戻し/早送りをする.....	293
コマ戻し/コマ送りをする.....	294
スロー戻し/スロー送りをする.....	295
DVDメニューを使う.....	296、297
タイトルメニューを使う.....	298、299
好きな所から再生する(サーチ選択).....	300、301
音声言語/字幕言語を切り替える.....	302
時間の表示を替える.....	303
リピート(繰り返し)再生する.....	304
アングル(角度)を切り替える.....	305
VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる.....	306、307
<b>DVDの初期設定について.....</b>	<b>308~315</b>
初期設定を変更する.....	308~315

VTR☆1・AUX/VTR☆1機能を使う	318~323
各部の名称とはたらき	318、319
VTR機能/AUX機能を使う	320~323
AUX/VTRモードを切り替える	323
VTR・AUX/VTRモードを終了する	323

テレビについて	326、327
地上デジタルテレビ放送について	326
地上デジタルテレビ放送の番組受信について	327
B-CASカードについて	328、329
B-CASカードについて	328
B-CASカードを入れる/取り出す	329
B-CASカードに関するお問い合わせ先について	329
TV(12セグ/ワンセグ)を使う	330~386
各部の名称とはたらき	330~336
パネル部について	330
バーナー表示について	331、332
タッチパネル部のボタンについて	333~335
デジタルメニューについて	336
TVモードにする	337、338
TVモードにすると	338
TVモードを終了する	338
視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする	339、340
中継局を探す	341
初期スキャン/再スキャン/エリアスキャンをする	342、343
選局する	344~347
プリセットボタンにメモリーする	348、349
エリア呼出/プリセット呼出について	349
チャンネルリスト/プリセットリストを初期化する	350、351
番組表を見る	352、353
映像を切り替える	354
音声を切り替える	355
字幕表示を切り替える	356
バーナー表示の設定	357
郵便番号設定	358
文字スーパーを切り替える	359
チャンネル表示設定	360、361
時計表示設定	362、363
自動切替(ワンセグ・12セグ・切替なし)の設定をする	364、365
サービスの設定をする	366、367
中継局と系列局サーチの自動/手動の設定をする	368、369
アンテナ電源の設定をする	370、371

受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、受信する	372、373
B-CASカード(ICカード)のテストをする	374、375
放送局からの情報を見る	376、377
設定を初期化する	378
データ放送を利用する	379~381
ワンセグ録画について	382
ワンセグ録画する	383
リレーサービスの番組を見る	384
臨時サービスの番組を見る	384
緊急放送を見る	385
エラーコードについて	386

ワンセグについて	388、389
「ワンセグ」について	388
「ワンセグ」の番組受信について	389
「ワンセグ」の画像について	389
TV(ワンセグ)を使う	390~421
各部の名称とはたらき	390~392
パネル部について	390
バーナー表示について	390
タッチパネル部のボタンについて	391
ワンセグメニューについて	392
TVモードにする	393、394
TVモードにすると	394
TVモードを終了する	394
視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする	395、396
中継局を探す	397
初期スキャン/再スキャン/エリアスキャンをする	398、399
選局する	400~403
プリセットボタンにメモリーする	404、405
エリア呼出/プリセット呼出について	405
チャンネルリスト/プリセットリストを初期化する	406、407
番組表を見る	408、409
時計表示設定	410、411
中継と系列局サーチの自動/手動の設定をする	412、413
受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、受信する	414、415
アンテナ電源の設定をする	416、417
設定を初期化する	418、419
音声と字幕の設定をする	420、421



# 目次(3)

## Photo

P423~



Photo機能を使う	424~431
各部の名称とはたらき	424
表示部について	425
画像を表示させる	426、427
Photoモードを終了する	427
メディア(SD/USB)を選択する	428
フォルダを選択し画像を表示させる	429
操作パネル上のボタンにて画像を 戻す／進める	430
タッチパネル上のボタンにて画像を 戻す／進める	430
画像を回転させる	431

## Bluetooth Audio

P433~



Bluetooth Audioについて	434、435
Bluetooth Audioとは	434
使用上のご注意	434、435
初期登録設定	436~443
機器を登録する	436、437
登録した機器の詳細情報を見る／ 登録した機器を削除する	438、439
登録機器を切り替える	440
登録機器の自動接続を設定する	441
Bluetooth Audioの情報を見る	442
パスキーを変更する	443
Bluetooth Audioを使う	444~449
各部の名称とはたらき	444
表示部(再生画面)について	445
Bluetooth Audioを聞く	446
Bluetooth Audioモードを終了する	447
一時停止する	447
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する (トラックを戻す／進める)	448
早戻し／早送りをする	449

## ハンズフリー

P451~



ハンズフリーについて	452~454
Bluetoothとは	452
ハンズフリーとは	452
音声について	452
安全上のご注意	452
使用上のご注意	453、454
初期登録設定	455~469
携帯電話を登録する	455~457
登録した携帯電話の詳細情報を見る／ 削除する	458、459
携帯電話を切り替える	460
登録した携帯電話の自動接続を設定する	461
携帯電話のメモリを本機に 登録する	462、463
車載機(本機)のBluetooth情報を見る	464
着信音量を設定する	465
受話音量を設定する	466
送話音量を設定する	467
自動的に保留する(自動応答保留)	468
パスキーを変更する	469
電話を受ける	470~475
着信音量を調整する	470
電話に出る	471
保留にする	472
通話を拒否(終了)する	473
通話中に自分の声を相手に 聞かせないようにする(ミュート)	473
通話を携帯電話に切り替える	474
トーン入力する	475
電話をかける	476~483
電話番号から	476、477
リダイヤルから	478
履歴から	479~481
アドレス帳から	482、483
発着履歴を削除する	484
通話中に地図画面を表示する	485
データ通信設定	486、487
携帯会社を選ぶ	486
カーウィングス用のAPNを設定／ 削除する	487

☆印：HS709D-A／HS709D-W

★印：HS309-A／HS309-W

型式によって機能の有無が異なります。  
詳しくは各々のページを参照ください。



# その他

P489~

Quick MENUについて .....	490
壁紙を表示する☆ .....	491
音声操作について☆ .....	492
個人情報の取り扱いについて .....	493
工場出荷状態に戻すには .....	493
後席専用モニターについて .....	494~498
リヤエンターテイメント(後席選択)機能について☆ .....	496~498
初期設定一覧 .....	499
放送局一覧 .....	500~503
故障かな?と思ったら .....	504~520
メッセージ表示について .....	521~523
用語説明 .....	524~529
索引 .....	530~532

はじめに／  
共通

経営設定／  
データ管理

WCDMA／  
MP3

STOCKEYE  
MS-SC1C

ラジオ

SD

iPod／  
USB

TV／  
VIDEO

Bluetooth  
Audio

ハンズフリー

その他

